EBox-AIO-006 簡易操作手册 (ver. 1.2)

- 1. <u>EBox-AIO-006</u> 產品簡介
- - ◇外接端子:5.00mm 2-點 × 1 5.00mm 3-點 × 1
- EBox-AIO-006 接頭定義說明



2. 第一次安装、使用

● 環境需求

- ▶ EBox-AIO-006 一組 (含核心板及功能載板)
- ▶ 測試電腦 (建議 windows 作業系統)
- ▶ 交流轉直流 5V 變壓器一個(建議 DC 供電在 10W 或 2 安培以上)
- ▶ 網路線一條
- ▶ USB 轉 UART 線材一條 (請自備 或 另洽業務採購)

● **工作電源輸入** 注意:EBox-AIO-006 的輸入工作電壓範圍:DC 5V



3. <u>Console 登入</u>

注意:務必確認電源輸入接線正確

➤ 安裝 console 操作專用軟體 "putty"、軟體下載連結: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sqtatham/putty/download.html

tegory:					
 Session 	Basic options for your PuTTY session				
Logging	Specify the destination you want to connect to				
- Teminal	Host Name (or IP address)	Port			
Bell	1	22			
Features	Connection type:				
- Window	○ Raw ○ Telnet ○ Rlogin ● SS	H O Serial			
Appearance	Lond, once or delete a stand energien				
Behaviour	Courd Cossings				
Translation	Saved Sessions	1			
Colours					
Connection Data Proxy Telnet	Default Settings	Load			
		Save			
		Delete			
Riogin					
E- SSH Sedal					
	Close window on exit:				
Jena					

- ▶ UART Console 操作(需開殼)
- ♦ UART Console 接線

請使用 USB 轉 UART Console 線·接入 EBox-AIO-006 之 SoM 旁的 3-pin console 接口接線腳位、方向如下圖紅框處,並將轉接線連接到測試主機的 USB 接口



AIO-006 UART Console / CON1		USB 轉 UART 轉接線
腳位	信號	信號
1 (白點)	RxD	TxD
2	TxD	RxD
3	GND	GND

♦軟體連線-putty

選擇 "serial"選項

參數:對應的 "COM port" (查找 Windows 系統的裝置管理員中的設定) 及速 度 "115200" bps

? ×





◆登入 EBox-AIO-006 console (自動登入) Login : (automatic login)



➤ Ethernet Console 操作

注意:因 EBox-AIO-006 核心板 NanoPi NEO 的出廠網路設定為 DHCP mode · 所以第一次連接網路時 · 需將 EBox-AIO-006 連接到有 DHCP Server 的區域網路(LAN)

♦ Ethernet Console 接線

將網路線接入 EBox-AIO-006 RJ-45 網路接口



- ♦軟體連線-putty
- 選擇 "SSH"選項

參數: EBox-AIO-006 的 IP address

- 查詢 IP address 的方法
 - ◆一:透過 EBox-AIO-006 的 UART console · 以指令"ifconfig eth0"查找 EBox-AIO-006 開機後分配到的 IP
 - ◆二:請網管人員於 DHCP Server 中查找



4. 補充說明

可参考 EBox-AIO-006 操作手冊及 FriendlyARM NanoPi NEO 核心板官網技術文件